

JS-RA5/RA6シリーズ

ブザーが鳴らないのですが。

『設定』『イベント』ではモーションの検知やビデオロスなど、

あらゆる状況に対しレコーダからブザー(ビブ)を鳴らす設定が可能です。

初期設定ではレコーダからビブを鳴らす出力設定そのものはOFFになっております。

ビブを鳴らしてご運用をされる場合、『設定』『装置』『アラム出力』『スケジュール』から

『チャンネル』をクリックし、『ビブ』にチェックを入れて設定を保存して下さい。

一意的なソリューション ID: #1826

製作者: jss

最終更新: 2020-03-25 03:13