

横一方向にずっと回り続ける設定は可能ですか？

AUTO SCANの項目にて、NUMBERを「9」に設定する「オートパン」の設定となります。

SCAN DIR: CCW(反時計回り) CW(時計回り)

SPEED: 1 STEP(遅) ・ 13 STEP(速)

一意的なソリューション ID: #1991

製作者: jss

最終更新: 2021-05-19 11:05