PF-CS717

視聴用パスワードを紛失してしまった。

mimo-ruのカメラと同一環境内のPCからであれば、Web設定を通じてご確認が可能です。

PCでCamViewを起動すると、同一のネットワーク内のmimo-ruのカメラを自動で検索します。

"オートサーチ"の項目に表示されますので、該当のカメラIDを右クリックし、Web設定を選択してください。

『映像』項目の中に『視聴用パスワード』が記載されていますので、ご確認ください。

また、こちらから視聴用パスワードの変更も可能です。

一意的なソリューション ID: #1728
製作者: jss
最終更新: 2019-11-29 07:44

(c) 2024 <> | 2024-03-29 01:25
URL: http://www.js-sys.info/index.php?action=artikel&cat=101&id=729&artlang=ja