PF-RW1シリーズ

録画アイコンの「C」「R」の違いは？

「C」…常時録画(DVRの電源がONになっている間は録画を行います)

「R」…手動録画(すべてのイベント録画を無視して録画を行います)

一意なソリューション ID: #1530

製作者: jss

最終更新: 2017-06-21 12:41