JS-RA4シリーズ
ブザーが鳴らないのですが。

『設定』→『イベント』ではモーションの検知やビデオロスなど、

あらゆる状況に対しレコーダーからブザー(ビープ)を鳴らす設定が可能ですが、

初期設定ではレコーダーからビープを鳴らす出力設定そのものはOFFになっております。

ビープを鳴らしてご運用をされる場合、『設定』→『装置』→『ローカル出力』→『スケジュール』から

『チャンネル』をクリックし、『ビープ』にチェックを入れて設定を保存してください。

一意的なソリューション ID: #1765
製作者: jss
最終更新: 2020-02-13 08:59

(c) 2024 <> | 2024-03-29 00:20
URL: http://www.js-sys.info/index.php?action=artikel&cat=134&id=766&artlang=ja