

再生時の時刻が途切れて見えにくいです。

メインメニューの『録画設定』にあります『OSD表示位置設定』を押していただき、マウスでドラッグしていただきます録画時刻位置の変更が可能です。また、設定変更後から再生時の時間の表示位置変わります。

<取扱説明書P.22>

一意的なソリューション ID: #1023

製作者: jss

最終更新: 2013-12-13 08:23