

ホ・ムファンクションの設定がしたい。

カメラを一定時間操作しない場合、既定の視点や動作に自動で復帰するという機能があり、

本機ではこれを"ホ・ムファンクション"と呼びます。

設定は以下のとおり行います。

1.OSDメニューを表示し、『HOME SETUP』を選んで『ENTER』キーを押します。

2.CONFIGURATION MENUの画面が出るので、『HOME FUNCTION SETUP』を選んで『ENTER』を押します。

3.HOME FUNCTION SETUPにて、設定を行います、

FUNCTION.動作の指定。プリセットの他、ツア・ヤ・オ・ト・スキャン、パターンを指定可能です。

NUMBER.FUNCTIONで指定したプリセット等の動作の番号を指定します。

WAITING

TIME.待機時間。設定した秒数だけ操作が無ければホ・ムファンクションに移行します。

ENABLE.ホ・ムファンクション設定の有効/無効の設定。OFFにするは無効です。

4.設定した内容を『SAVE AND EXIT』にて設定保存します。

一意的なソリューション ID: #1792

製作者: jss

最終更新: 2020-03-18 09:19