

## 内蔵マイクの設定を変更したい。

本製品にはマイクが内蔵されていますが、設定により使用する・使用しないを変更可能です。

1.PCよりカメラの遠隔設定画面にアクセスし、[オーディオ]項目の[入/出力]を開く

2.入力の『有効にする』にチェックを入れると音声入力有効化します。

『マイク』内蔵マイクを使用します。

『ラインイン』カメラ本体AUDIO入力端子からの信号を使用します。

オーディオコネクタや音声ノイズ軽減のフィルタ使用の可否等も

こちらの設定画面より変更可能です。

カメラの遠隔設定を行う為に付属のJSS-TOOLをインストールしてください。

一意的なソリューション ID: #1699

製作者: jss

最終更新: 2019-11-13 04:24