

# PF-RW2シリーズ・JS-RW4シリーズ

## 画面上のピンク色のPは何か。

Pの表示は、PTZカメラを接続した時に表示されます。

画面右クリックからPTZを選択するか、リモコンのPTZボタンを押すと

Pアイコンが点滅します。

この状態において、画面最部中央(時刻表示の付近)へマウスカーソルを移動させると、操作パネルが表示されます。

こちらからパンチルトズームプリセット登録・プリセット移動等の操作を行えます。

一意的なソリューション ID: #1606

製作者: jss

最終更新: 2019-09-10 12:14