

# 本体から「ピ、ピ」とブザー音が鳴っている。止め方を教えてください。

監視画面右端にマウスカーソルを移動させますと、縦のメニューバーが表示されますので、ベルのマーク(アラーム)をクリックすると現在鳴っているブザーを停止出来ます。

設定「イベント」より、各種イベントに対し「動作」の設定にて、ブザー設定のON/OFFが可能です。

一意的なソリューション ID: #1624

製作者: jss

最終更新: 2019-10-25 08:47