

メール送信の設定方法を教えてください。

1. 設定「通知」より「メール」を選択し、SMTP設定(送信側)を行います。
 - 1-1. メールタイプの選びますと、SMTPサーバ・ポート・セキュリティ設定が自動で入力されます。
(タイプが「手動」の場合は、こちらを手動で入力となります。)
 - 1-2. 「認証」の項目にメールサーバのユーザID/パスワードを入力し認証をします。
 - 1-3. 「発信人」の名前・メールアドレスを入力します。
2. 続いて、メール設定より受信人(受取人)の設定を行います。
 - 2-1. 「+グループ」をクリックし、名前を決めてグループを作成します。
ここで、受信メールにどの形式の動画を添付するかを選択を行います。(CBF・MP4から選択)
 - 2-2. 「+メール」をクリックし、受信人の名前・アドレスを登録します。
(一部ドメインは、 をクリックすることで、ドメイン部分の入力を簡単に行えます。)
3. メール送信のテストを行います。
 - 3-1. 再度、「SMTP設定」を開き、「テスト」をクリックします。
 - 3-2. 「SMTPテスト」の画面が出るので、テストメールの送信を行うメールアドレスを選び、「スタート」をクリックします。
テストメールが届かない場合は、SMTP設定・受信人の設定を再度ご確認ください。

Gメールをお使いの場合、Gmailアカウント設定の「セキュリティ」の項目にて、
「安全な低いアプリのアクセス」を有効(オン)に変更してください。

一意的なソリューション ID: #1625
製作者: jss
最終更新: 2019-10-25 08:53