

録画再生画面から出られません。

監視画面右端にマウスカーソルを移動させますと、縦のメニューバーが表示されますので、目のマーク(監視)よりライブモードへ切り替えができます。

一意的なソリューション ID: #1856

製作者: jss

最終更新: 2020-04-09 03:33