

JS-RH10シリーズ

VGA出力でモニターが途切れて映像出力されません。

メインメニューの画面表示にあります『モニター出力設定(HDMI/VGA)』を、VGA専用の設定に変更してください。

一意的なソリューション ID: #1163

製作者: jss

最終更新: 2015-01-21 01:18