

スポットモニター出力が上手く出ません。

『設定』『画面表示』『MAIN MONITOR OUTPUT』にあります[HDMI & VGA]を[HDMI]もしくは[VGA]に選択して頂きますと、『SPOT MONITOR』に[HDMI]もしくは[VGA]が自動で選択されスポット出力が可能になります。

一意的なソリューション ID: #1266

製作者: jss

最終更新: 2015-06-04 08:42