PF-RA3シリーズ
ブザーは5秒しか鳴らないのですか。

レコーダーの異常を報せるブザーの設定は、

『デバイス』→『アラーム出力』の『アラーム継持時間』設定より行えます。

アラーム継持時間の初期設定は『5秒』となっています。

一意的なソリューション ID: #1761
製作者: jss
最終更新: 2020-02-06 06:05

(c) 2024 <> | 2024-05-09 23:41
URL: http://www.js-sys.info/index.php?action=artikel&cat=133&id=762&artlang=ja