

## アナログ(CVBS)出力に切り替えたいのですが？

モニタに直接接続したり、アナログ対応のレコーダへ接続する際、映像信号がAHDのままでは出力が出来ません。

このような時、映像信号をCVBSに切り替えて接続をします。

カメラ配線板上に十字キボタンがありますので、こちらで記の操作を行ってください。

CVBSに変更する場合：「R」を3回、決定ボタン(中央押)を1回

AHDに変更する場合：「L」を3回、決定ボタン(中央押)を1回

一意的なソリューション ID: #1617

製作者: jss

最終更新: 2019-10-07 06:41