

PF-RN004HD

VGA出力でモニターが途切れて映像出力されません。

メインメニューの画面表示にあります「モニター出力設定(HDMI/VGA)」を、VGA専用の設定に変更してください。(1024x768(VGA)、1280x1024(VGA)、1920x1200(VGA))

<取扱説明書P.20>

一意的なソリューション ID: #1049

製作者: jss

最終更新: 2014-01-17 06:08