

アナログ(CVBS)出力に切り替えたいのですが？

モニタに直接接続したり、アナログ対応のレコーダへ接続する際、映像信号がAHDのままでは出力が出来ません。

このような時、映像信号をCVBSに切り替えて接続をします。

カメラ配線板上にディップスイッチがありますので、切り替えを行った後、電源の再起動を行ってください。

CVBSに変更する場合：スイッチをCVBS(右側)に入れた後、電源の再起動

AHDに変更する場合：スイッチをAHD(左側)に入れた後、電源の再起動

一意的なソリューション ID: #1680

製作者: jss

最終更新: 2019-11-05 09:50