PF-RW1シリーズ

CH数の表示色が一つだけ、白ではなくオレンジ色になっています。違いは何ですか。

リモコンやマウス操作にて選択されているCHがオレンジ色にかわります。

選択されていないCHは白色で表示されます。

一意的なソリューション ID: #1529
製作者: jss
最終更新: 2017-06-21 12:39

(c) 2024 <> | 2024-03-28 11:37
URL: http://www.js-sys.info/index.php?action=artikel&cat=117&id=530&artlang=ja