

録画設定で常時録画とモーション録画、センサ録画を併用出来ますか？

可能です。

設定から「録画」の録画モードにて「モーション録画」「センサ録画」を選択後、右側に出ている矢印マークより詳細設定を行えます。

なお、こちらはch毎に個別に設定出来ます。

例) モーション録画の場合：モーションのみ or モーション常時

一意的なソリューション ID: #1569

製作者: jss

最終更新: 2019-08-30 04:27