

JS-RA2シリーズ

レコーダからは音声聞こえるのに、遠隔監視で音声聞こえませんか。

『設定』『録画』の項目から、『音声』をONにしてください。

音声をはじめとして、録画の種類設定は『チャンネル毎』になります。

マイクを接続したチャンネルを確認し、録画設定を再度ご確認ください。

録画の設定項目、一番上の項目の右側、L字矢印を押すと一括設定の画面を開く事が出来ます。

一意的なソリューション ID: #1713

製作者: jss

最終更新: 2019-11-20 04:41