

PF-RW2シリーズ・JS-RW4シリーズ

カメラの設定の「普通」「隠し1」「隠し2」の違いは何ですか

隠しカメラを見られる権限の無いユーザに対し、映像を非表示にすることが出来ます。

・普通: 全ユーザが映像録画状況を確認出来ます。

・隠し1: 権限のないユーザはカメラ映像は見れませんが、

現在の録画状況等、状態を表すアイコンは通常通りに表示されます。

・隠し2: 権限のないユーザはカメラの映像が見えず、

様々な状態を表すアイコンも表示されません。

一意的なソリューション ID: #1556

製作者: jss

最終更新: 2019-08-29 10:58