

## PF-RW2シリーズ・JS-RW4シリーズ

### 全方位カメラの丸い映像を正しい映像で見たい。

右リッメニューより『歪み補正』を選んでください。

全方位カメラが1画面の表示になりますので、更に右リッから

『ビュ・モード』を選び、歪補正のかけ方を選択して下さい。

・1画面に合わせる

歪み補正をかければ映像を、1画面で表示します。

・メイン・n画面に合わせる

メイン(魚眼の丸い映像)は、1・3・5画面の表示から選択できます。

・パノラマ

360度・180度・180度x2画面から選択できます。

いずれの画面も、メインビュの橙色の枠に囲まれた範囲内が表示されます。

マウスドラッグにて見たい場所を自由に動かしていただけます。

一意的なソリューション ID: #1595

製作者: jss

最終更新: 2019-09-02 03:32