

PF-RW2シリーズ・JS-RW4シリーズ

魚眼歪み補正の画面で、巡回監視がしたい。

『オートパン』の設定を入れて頂くことで、巡回監視が可能になります。

0(オフ): オートパン停止

+1・+5: 時計回りでオートパン(数字が大きいほど巡回速度が速くなります)

-1・-5: 反時計回りでオートパン(数字が大きいほど巡回速度が速くなります)

一意的なソリューション ID: #1598

製作者: jss

最終更新: 2019-09-02 04:40