

PF-CW1026

三軸の調整をしたい。

専用の治具にてビスを緩めてカバーを開けてください。

1.レンズ部分の上方向への振り

2.台座部分の左右方向への回転

上記に加えて、[レンズ部/台座部分を固定するビス]を緩めて頂く。

3.レンズ鏡筒部分を回転 が出来ます。

以上を以って、3軸の調整が可能になります。

調整後は、緩めたネジをしっかりと締め直し、カバーを装着して下さい。

一意的なソリューション ID: #1637

製作者: jss

最終更新: 2019-10-30 05:14