

PF-RA3シリーズ

iUMSの各chの[]に出て来る文字は何?

R(緑) 録画中 ([R]ecord)

V(赤) ビデオロス ([V]loss)

M(青) モーション録画 ([M]otion)

S(黄) センサ録画 ([S]ensor)

A(オレンジ) モーション、センサ、ビデオロス発生時のアラーム ([A]larm)

一意的なソリューション ID: #2026

製作者: jss

最終更新: 2021-10-07 07:00