

# JS-RA4シリーズ

## 録画再生画面から出られません。

監視画面右端にマウスカーソルを移動させますと、縦のメニューバーが表示されますので、目のマーク(監視)よりライブモードへ切り替えができます。

一意的なソリューション ID: #1671

製作者: jss

最終更新: 2019-11-05 06:52