

JS-RA4シリーズ

モーション、センサ機器が反応したときにDVR本体ブザーを出すことができますか。

設定『イベント』よりトリガを個別に設定が可能です。

NVR本体ブザーを鳴らせる設定の種別は、以下の通りになります。

- ・モーション: 動検知
- ・トリップゾーン: 指定エリアへの出入りを検知
- ・アラーム入力: センサ機器等からのアラーム入力により検知
- ・映像信号なし: ビデオロスを検知
- ・映像遮断: 映像の遮断を検知
- ・テキストイン: テキストインデバイスからの入力を検知

一意的なソリューション ID: #1673

製作者: jss

最終更新: 2019-11-05 07:03