

アナログ(CVBS)出力に切り替えたいのですが？

モニタに直接接続したり、アナログ対応のレコーダへ接続する際、映像信号がAHDのままでは出力が出来ません。

このような時、映像信号をCVBSに切り替えて接続をします。

カメラ筐体部のカバーを開けます。十字キーボタンがありますので、こちらで記の操作を行ってください。

CVBSに変更する場合：右に3回、中央を1回押し込む。

AHDに変更する場合：左に3回、中央を1回押し込む。

一意的なソリューション ID: #1692

製作者: jss

最終更新: 2019-11-06 10:09