

出力解像度の変更の仕方がわからない。

1. 本体タッチやレコーダ側のCoC(UTC)機能を使い、OSDメニューを開く。

2. 9.システム「OUTPUT」の順番に入り、「フレームレート」を左右で切り替える。

(初期値: 4MP 30FPS/4MP 15FPS/5MP 20FPS/5MP 12.5FPS/1080P 30FPS)

3. OUTPUT項目の中の「CONFIRM」という項目にか・ソ・を合わせ、

表示が「YES」となっているのを確認し、メニューボタンを長押しする。

4. 画面が暗転し信号が途切れ、後復旧するので、選択した解像度に切り替わっているか確認する。

(既に該当解像度に変更されている場合、「PUSHING」と表示されます。)

5. 設定を保存し、メニューを閉じる。

手順で切り替えただけでは、映像解像度は変更されません。必ず、実行してください。

一意的なソリューション ID: #1898

製作者: jss

最終更新: 2020-10-27 00:59