

PF-RP1シリーズ

ブザー音を止めたいのですが。

前面パネルの「アイコン表示」ボタンもしくはリモコンの「CANCEL/ESC」ボタンを押して頂きますとブザー音が止まります。

一意的なソリューション ID: #1229

製作者: jss

最終更新: 2015-04-01 06:39