

前面のランプが点滅しているのですが。

ランプの点滅はカメラの消費電流が5A以上使用します(オバロード)なり点滅してしまいますので、カメラを外してカメラの消費電流を5A以下でご利用ください。

一意的なソリューション ID: #1227

製作者: jss

最終更新: 2015-03-04 09:17