

ホムファンクションの設定がしたい。

カメラを一定時間操作しない場合、既定の視点や動作に自動で復帰するという機能があり、

本機ではこれを"ホムファンクション"と呼びます。

設定は以下のとおり行います。

1.OSDメニューを表示し、『HOME SETUP』を選んで『ENTER』キーを押します。

2.CONFIGURATION MENUの画面が出るので、『HOME FUNCTION SETUP』を選んで『ENTER』を押します。

3.HOME FUNCTION SETUPにて、設定を行います、

FUNCTION.動作の指定。プリセットの他、ツアーやオートスキャン、パターンを指定可能です。

NUMBER.FUNCTIONで指定したプリセット等の動作の番号を指定します。

WAITING

TIME.待機時間。設定した秒数だけ操作が無ければホムファンクションに移行します。

ENABLE.ホムファンクション設定の有効/無効の設定。OFFにするは無効です。

4.設定した内容を『SAVE AND EXIT』にて設定保存します。

一意的なソリューション ID: #1792

製作者: jss

最終更新: 2020-03-18 09:19