PF-RA3シリーズ
画面上のチャンネル名や解像度の表示等の文字(OSD)を消したい。

『設定』→『画面表示』から『OSD表示』を選択します。

全てをOFFにすると、画面上は映像のみの表示にすることも可能です。

ch名：各チャンネルの名称

VIDEO LOSS：映像信号が入っていない状態の表示

タスクバー：画面下部に表示されるメニューバー

カメラタイプ：1080p/720p、NTSC/PAL等、映像信号の形式の表示

録画表示：**C**(常時録画)、**M**(モーション録画)、**S**(センサー録画)、**R**(手動録画)等のアイコンの表示

※IPアドレス/FPSのみ『IPアドレス/FPS/OFF』より選択、それ以外の項目は『ON/OFF』から選択します。

一意的なソリューション ID: #1767
製作者: jss
最終更新: 2020-02-17 08:14

(c) 2024 <> | 2024-04-25 17:08
URL: http://www.js-sys.info/index.php?action=artikel&cat=133&id=768&artlang=ja